Utilisation des boucles magnétiques dans les Amphithéâtres et les salles équipées de boucles magnétiques fixes



Campus Hannah Arendt: 0w33-35 salle des humanités, 2E01 à 2E05 et 2E07et 2E08, amphis

AT01 à AT06 IUT : Amphi

UFR Sciences: Amphi Agrosciences

1/ S'assurer que l'ampli de boucle est allumé, voyant rouge éclairé.



- 2/ l'utilisateur doit se placer dans la zone materialisée avec le logo dans l'amphithéâtre ou la salle
- 3/ il est impératif que le locuteur dispose d'un microphone, (soit par l'intermédiaire du local appariteur en face de l'AT06, soit par l'intermédiaire de l'acceuil DOSI en 2w25) car le dispositif est câblé sur l'amplification de la salle.